

ワイヤレス警報システム 取扱説明書

1. 特徴

- ・1つのフラッシュサイレンに、メインパネルと警報の2つの機能が備わっています。
- ・警報の音量は、120dBの大音量です。
- ・警報／警報解除／緊急警報の操作がとても簡単です。
- ・周波数315MHZでの無線受信が可能です。
- ・警報時は、フラッシュと警報が発生します。
- ・このシステムは、他の警報システムの無線サイレンとしてもご利用いただけます。

2. フラッシュサイレンとしての使い方

- ①本体に電源を入れるとブザーが1回鳴ります。これは接続が成功したことを示します。
- ②本体の左側に小さい黒いボタンスイッチがあります。この黒いボタンスイッチを長押しして下さい。長いブザーとともにセンサーの登録状態になります。この時、周辺センサーの登録が可能です。1番の番号が表示されますのでフラッシュサイレンを鳴らす周辺センサーのスイッチを入れて下さい。(空間センサーの電源をON、窓・ドアセンサーの2つの部品を離してセンサーを感知)
- ③登録番号を変える場合は、黒いボタンを押してください。番号が進みます。
- ④登録が完了したら、黒いボタンを長押しして登録が完了です。
- ④全てのコード情報の削除方法
すでに登録したコード情報を削除する必要があるとき、黒いボタンスイッチを2秒間押しして下さい。長いブザー音が削除成功を示します。

3. システム拡張

このシステムは、窓・ドアセンサー、空間センサー、ガス漏れ探知器、火災警報器などとともに使用します。合計で22個のセンサーを登録できます。

4. 警報の種類

- ・緊急警報ボタンのボタンを押すと、サイレンが鳴ります。
- ・サイレンを止める場合は、サイレンの電源を抜きます。
- ・サイレンが止まったら電源を再び入れます。
- ・電源を抜かない場合、本システムのフラッシュサイレンは、3分間鳴り、フラッシュが煌きます。

【 保 証 書 】

〔保証規定〕

1. 本製品が万一自然故障した場合は、保証規定により1年間無料修理いたします。
なお、弊社まで送付される場合の送料及び諸掛りはお客様にご負担願います。
2. 保証期間開始日は、弊社より発送した日とします。
3. 次の場合は、上記期間内でも保証の対象とはなりません。
 - (1)使用上の誤り(取扱説明書以外の誤操作等)により生じた故障。
 - (2)お客様ご自身による修理、改造、分解等による故障
 - (3)火災、天災、地震、落雷、異常電圧当による故障。
 - (4)浸水、落下、泥、砂等により生じた故障。
 - (5)保管上の不備や、手入れの不備による故障。
 - (6)本保証書の添付が無い場合。
 - (7)故障の原因が本製品以外の部分である場合、またはその他の機器(例えば電源等)によって生じた修理。
 - (8)消耗部品の損耗交換の場合の部品代および付属品類。
 - (9)電池などの消耗に起因する故障
 - (10)海外で使用した場合の故障
4. 本製品は、盗難の防止を保証するものではありません。そのため本製品の故障または使用によって生じた直接及び間接の損害について弊社は一切の責任を負いません。

〔ご注意〕

1. 本保証書は以上の保証規定により無料修理をお約束するもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
2. 保証期間経過後の修理費用についてはお客様にご負担いただきます。

〔保証書取扱上のご注意〕

1. 本保証書は、紛失されても再発行いたしませんので大切に保管してください。
2. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

型番: BHS-004

販売店

株式会社 ボーダレス 〒132-0033 東京都江戸川区東小松川 4-54-16 401

TEL: 03-5662-0787

販売日